

メータの見かた、使いかた

〔燃費計〕

約15秒ごとの燃費をkm/ℓの単位で表示します。速度が10km/h以下のときは“—”表示になります。

右ボタンを押し続けると、表示／非表示が切替わります。



知 識

- 表示される燃費値は実際に走行した燃費と違うことがあります。

