


# 装備の使いかた

## U字ロック格納場所

リヤシートの下にU字ロックを格納することができ  
ます。

### 《格納のしかた》

1. リヤシートを開けます。(51 ページ参照)
  2. U字ロックを右図のように格納し、バンドで  
確実に固定します。
- U字ロックはオプションです。



### 知識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。