

## スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
⇒ P. 23
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

## スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
⇒ P. 23
- エンジンストップスイッチが~~ON~~ (Stop) になっていないか
- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 57
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 36
- ▶ バッテリーあがり、スターターモーターが回らないときは、キックスターターによる始動を試みましょう。

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。