

## センターカバー


《センターカバーの取付け取外し》

取外し


1. メインスタンドを立てます。
2. ビスを外し、ツメに注意してセンターカバーを取外します。

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。



## 書類入れ



書類入れ


センターカバーを取外すと、書類入れがあります。

取扱説明書やメンテナンスノートなどは、ビニール袋に入れ、ここに格納してください。  
(センターカバーの取外し方は、左図参照)

### 知 識

- 洗車時、センターカバーの上の方から強く水をかけないでください。内部に水が入り書類等がぬれることがあります。

## U字ロック格納場所



リヤキャリアにU字ロックを格納することができます。

《格納のしかた》

- U字ロックを上図のように格納し、確実に固定します。
- U字ロックはオプションです。

### 知 識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。