


## 1 Impostazione del formato ora:

Questa opzione consente di passare dal formato a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa.

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione I (On).
- 2 Tenere premuto il pulsante **INFO A** e il pulsante **INFO B**, il formato dell'ora corrente inizia a lampeggiare.



- 3 Premere il pulsante **INFO A** per selezionare "12 hr" o "24 hr".



- 4 Premere il pulsante **INFO B**. Una volta completata l'impostazione del formato dell'ora, il display passa alla modalità di impostazione dell'orologio.

## 2 Impostazione dell'orologio:

- 1 Premere il pulsante **INFO A** fino a visualizzare l'ora desiderata.

► Tenere premuto il pulsante **INFO A** per l'avanzamento veloce delle ore.



- 2 Premere il pulsante **INFO B**. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.



- 3 Premere il pulsante **INFO A** fino a visualizzare l'ora desiderata.

► Tenere premuto il pulsante **INFO A** per l'avanzamento veloce dei minuti.

