


正しい運転操作

正しい走りかた

スタート前に方向指示器スイッチで合図を出し、後方の安全を確認してからスタートしましょう。



速度調整は、スロットルグリップで行います。

回す……速度が速くなる。

ゆっくり回しましょう。

登り坂ではスロットルグリップを徐々に

回して力をつけましょう。

戻す……速度が遅くなる。

すばやく戻しましょう。

回す

戻す

