

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. シートを開けます。(47ページ参照)
2. スクリューAを外し、バッテリーカバー後部の穴に指をかけて、バッテリーカバーを持ち上げて外します。
3. バッテリーバンドから⊖側コードとワイヤーネス／カプラ類を外します。

