

## Mengaktifkan suis penghidup

### Untuk Membuka Kunci Suis Penghidup

- 1 Pastikan Honda SMART Key telah diaktifkan.   
 ➔ MS. 33
- 2 Untuk mengesahkan sistem Honda SMART Key, tekan suis penghidup.
  - ▶ Apabila disahkan dengan betul dan suis penghidup dibuka, buzzer akan berdering 2 kali, penunjuk Honda SMART Key dan cincin suis penghidup menyala.
  - ▶ Bunyi buzzer boleh dibatalkan. ➔ MS. 39
- 3 Putarkan suis penghidup ke posisi **I** (On) semasa penunjuk Honda SMART Key menyala.
  - ▶ Jika anda tidak memutar suis penghidup ke posisi **I** (On) dalam masa 20 saat selepas menekan suis penghidup, penunjuk Honda SMART Key dan cincin suis penghidup akan terpadam, isyarat pembelokan akan berkelip sekali dan kemudian suis penghidup akan dikunci.

## Apabila sistem Honda SMART Key tidak berfungsi dengan betul ➔ MS. 117

Jika seseorang yang tidak mempunyai Honda SMART Key cuba memutar suis penghidup, suis penghidup berputar dengan bebas. Jika anda melihat suis penghidup berada dalam posisi yang berbeza, putar suis penghidup ke posisi asal (O (Off) atau **L** (Lock)).

