

Sistem Penggera Anti-kecurian *(Bersambung)*


Membatalkan Sistem Penggera Anti-kecurian

Untuk membatalkan sistem penggera anti-kecurian, tekan tombol penggera pada Honda SMART key atau buka kunci suis penghidup. ➡MS. 37

Apabila tombol penggera ditekan, isyarat pembelokan dan penunjuk penggera akan berkedip 2 kali dan buzzer akan berdering 2 kali.

Apabila suis penghidup dibuka, isyarat pembelokan berkedip, buzzer berdering 2 kali dan penunjuk penggera terpadam.

Butang penggera



Menghentikan Pengaktifan Sistem Penggera Anti-kecurian

Untuk menghentikan pengaktifan penggera anti-kecurian, lakukan salah satu langkah berikut:

- Tekan tombol penggera pada Honda SMART Key.
- Tekan tombol jawab balas pada Honda SMART Key.
- Buka kunci suis penghidup. ➡MS. 37

Setelah menghentikan penggera anti-kecurian, sistem penggera anti-kecurian akan dibatalkan.

Butang penggera

Butang Jawab Balas

