

- 5 Tekan suis penghidup 1 kali.
- 6 Ulang langkah ini sebanyak 3 kali seperti berikut:
Tekan butang jawab balas pada Honda SMART Key sebanyak 2 kali dan suis penghidup 1 kali.
 - ▶ Apabila butang jawab balas ditekan, lampu LED pada Honda SMART Key menyala. Pastikan lampu LED terpadam sebelum menekan butang seterusnya.
 - ▶ Jika butang jawab balas atau suis penghidup tidak ditekan dalam masa 1 minit, penunjuk Honda SMART Key mula berkelip dan mod ini akan dibatalkan. Jika begitu, keluarkan kopler mod EM, kembali semula ke **3** dan ikuti prosedur sekali lagi.
- 7 Tekan butang jawab balas untuk memilih daripada 3 tahap kelantangan bunyi. Penunjuk Honda SMART Key dan cincin suis penghidup menyala semasa penetapan.
- 8 Tunggu kira-kira 10 saat sehingga cincin suis penghidup mula berkelip. Tahap kelantangan bunyi telah pun siap ditetapkan.
- 9 Keluarkan kopler mod EM daripada penyambung mod EM untuk menyelesaikan tetapan.
 - ▶ Tahap kelantangan bunyi juga ditetapkan jika anda mengeluarkan kopler mod EM sebelum cincin suis penghidup mula berkelip.
- 10 Simpan kopler mod EM dalam kit peralatan. Pasang semula bahagian mengikut turutan melawan.