

Jika mesin tidak dapat dihidupkan:

- ① Putarkan pendikit ke hujung dan tekan butang penghidup selama 5 saat.
- ② Mengulangi prosedur menghidupkan mesin secara normal.
- ③ Jikalau mesin dapat dihidupkan, putarkan sedikit pendikit jikalau mesin masih tidak stabil.
- ④ Jikalau mesin masih tidak dapat dihidupkan lagi, tunggu 10 saat sebelum mengulangi prosedur ① & ②.

▮ Jika Mesin Tidak Dapat Dihidupkan ➡ MS. 107