


Kelengkapan Ruang Simpanan

Tempat duduk



Membuka Tempat Duduk

- 1 Pusingkan bar hendal menghala ke arah hadapan.
- 2 Putarkan suis penghidup ke posisi SEAT FUEL.
 - ▶ Untuk membuka kunci suis penghidup ➔ MS. 37
- 3 Tekan bahagian SEAT pada penutup bahan api dan suis pembuka tempat duduk.
- 4 Buka tempat duduk.

Menutup Tempat Duduk

Tutup dan tekan pada bahagian hujung tempat duduk hingga ia terkunci. Pastikan tempat duduk dikunci dengan ketat dengan mengangkanya ke atas sedikit.

Berhati-hati agar tidak menguncikan tempat duduk anda dengan kunci berada di dalam ruangan tersebut.