



**Brek ► Melaraskan Kelegaan Tuil Brek Belakang**

1. Laraskan dengan memutar separuh nat pelaras brek belakang pada setiap putaran.



2. Uji tindak balas brek beberapa kali dan periksa putaran roda selepas tuil brek dilepaskan.

3. Tolak lengan brek untuk memastikan terdapatnya kelegaan pada nat pelaras brek belakang dan pin lengan brek.



Selepas pelarasan, pastikan kelegaan tuil brek. Pastikan lengan brek, spring dan pengikat dalam keadaan baik.

**NOTIS**

Jangan putarkan pelaras melebihi had semula jadinya.