

Melaraskan Pancaran Lampu Hadapan

Anda boleh melaras lampu hadapan untuk penjajaran yang sesuai. Putarkan pinan ke dalam atau luar seperlunya menggunakan pemutar skru Philips yang disediakan di dalam kit peralatan (☞ MS. 82). Patuhi undang-undang dan peraturan tempatan.

