

### Menggantikan Bateri Honda SMART Key

---

Jika penunjuk Honda SMART key berkelip 5 kali apabila suis penghidup diputarkan ke I (On) atau jarak operasi menjadi tidak stabil, gantikan bateri secepat mungkin.

Kami mengesyorkan anda berjumpa wakil penjual sah anda untuk servis ini.

**Jenis bateri:** CR2032

1. Tanggalkan kekotak atas dengan memasukkan syiling atau pemutar skru kepala rata yang ditutup dengan kain pelindung ke dalam celahan.
  - ▶ Balut syiling atau pemutar skru dengan kain pelindung untuk mengelak daripada mencalarkan Honda SMART Key.
  - ▶ Jangan sentuh litar atau terminal. Ini boleh menyebabkan masalah.
  - ▶ Berhati-hati untuk mengelak daripada mencalarkan penutup kalis air atau membenarkan debu masuk ke dalam.
  - ▶ Jangan menanggalkan badan Honda SMART Key secara paksa.