

### **PGM-FI (Suntikan Bahan Api Terprogram) Lampu Penunjuk Kerosakan (MIL)**

---

Jika penunjuk menyala semasa menunggang, skuter anda mungkin mengalami masalah serius dengan sistem PGM-FI. Kurangkan kelajuan dan hantarkan skuter kepada wakil pendedar anda yang sah untuk pemeriksaan dengan segera.