

Bateri 12 V Tidak Berfungsi

Cas bateri 12 V dengan pengecas bateri motosikal. Tanggalkan bateri 12 V dari skuter sebelum mengecas. Jangan gunakan pengecas bateri automobil kerana ia boleh merosakkan bateri skuter dengan menyebabkan bateri 12 V menjadi terlampau panas dan mengakibatkan kerosakan kekal. Jika bateri 12 V tidak berfungsi selepas dicas, sila hubungi wakil pengedar sah anda.

NOTIS

"Jump Start" bateri 12 V skuter dengan menggunakan bateri automobil akan merosakkan sistem elektrik skuter anda dan ia tidak disyorkan.

Mentol Terbakar

Semua mentol lampu pada skuter adalah LED. Jika terdapat LED yang tidak dihidupkan, sila hubungi wakil pengedar sah anda untuk menjalankan servis.