

フロントサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、L側（反時計回り）に回すと弱くなります。

アジャスターは、15回転回すことができます。標準は、アジャスターをL側に軽く止まるまで回したあと、H側に4 1/2 回転戻した位置です。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。